

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A CENTRALEI DE ALARMARE

GARTEC

TIPURI DE UTILIZATORI –TIPURI DE CODURI

MASTER CODE – ARE URMATOARELE FUNCTII:

1. ARMARE
2. DEZARMARE
3. OMITE ZONE
4. TESTEAZA SISTEMUL
5. VIZUALIZEAZA JURNALUL
6. ACTIVEAZA/DEZACTIVEAZA CLOPOTEL LA USA
7. PROGRAMEAZA CODURILE DE UTILIZATORI
8. PROGRAMEAZA DATA SI TIMPUL
9. RESETEAZA SISTEMUL DUPA ALARMA
10. ARMEAZA PARTIAL

MAIN CODE

1. ARMARE
2. DEZARMARE
3. OMITE ZONE
4. TESTAREA SISTEMULUI
5. RESETEAZA SISTEMUL DUPA ALARMA
6. ARMEAZA PARTIAL

USER CODE

1. ARMARE
2. DEZARMARE
3. RESETEAZA SISTEMUL DUPA ALARMA
4. ARMEAZA PARTIAL

COD DE ARMARE

1. ARMARE
2. ARMEAZA PARTIAL

CLEANER CODE

DURESS COD: ACEST COD POATE FI FOLOSIT ATUNCI CAND UTILIZATORUL ESTE FORTAT SUB AMENINTARE SA DEZARMEZE. LA TASTAREA ACESTUI COD SISTEMUL SE VA DEZARMA DAR VOR FI ACTIVE LAMPA FLESH, LUMINA HOL INTRARE, APELATORUL TELEFONIC.

- DACA SISTEMUL ESTE DEZARMAT, LA TASTAREA ACESTUI TIP DE COD SISTEMUL VA INDICA TOT DEZARMAT DAR VOR FI ACTIONATE:LAMPA FLESH, LUMINA HOL INTRARE SI APELATORUL TELEFONIC.

- ORICE COD DE UTILIZATOR POATE DEVENI COD DURESS PRIN ADAUGAREA UNUI DIGIT LA PRIMA CIFRA A CODULUI. Ex. DACA CODUL ESTE 1234, CODUL DURESS AFERENT VA FI 2234.

FOLOSIREA SISTEMULUI

PENTRU ARMARE TOTALA:

	TASTATURA LCD	TASTATURA LED
1. TASTATURA VA ARATA:	UNSET	UN
2. SE TASTEAZA CODUL		
3. TASTATURA VA ARATA:	DO YOU WANT TO SET?	SE
4. SE TASTEAZA „YES”		
5. TASTATURA VA INDICA:	EXIT NOW!	E ≡
6. DUPA ARMARE VA APAREA:	SET	≡

PENTRU ARMARE PARTIALA: SISTEMUL ARE 2 PARTITII CARE POT FI ARMATE SEPARAT:

1. TASTATURA VA ARATA:	UNSET	UN
2. SE TASTEAZA CODUL		
3. TASTATURA VA ARATA:	DO YOU WANT TO SET?	SE
4. TASTATI 1 SAU 2		

NOTA! DACA SE TASTEAZA 3 SE ARMEAZA AMBELE PARTITII.

- DACA SE TASTEAZA 1, TASTATURA VA ARATA <u>PART SET 1</u>	E _
- DACA SE TASTEAZA 2, TASTATURA VA ARATA <u>PART SET 2</u>	E _
- DACA SE TASTEAZA 3, TASTATURA VA ARATA <u>PART SET 3</u>	E _

OMITEREA UNEI ZONE

1. TASTATURA ARATA	UNSET	UN
2. SE TASTEAZA CODUL		
3. TASTATURA VA ARATA:	DO YOU WANT TO SET?	SE
4. SE TASTEAZA „NO”		
5. TASTATURA VA ARATA:	DO YOU WANT TO REMOVE ZONES?	[E
6. TASTATI „YES”		
7. TASTATURA VA ARATA:	ENTER ZONE NO ...	[_
8. TASTATI NUMARUL ZONEI PE CARE VRETI S-O OMITETI SI „YES”		
9. TASTATURA VA ARATA:	ENTER ZONE NO	[_
10. DACA NU SE MAI OMIT ALTE ZONE SE TASTEAZA 0		
11. TASTATURA VA INDICA:	DO YOU WANT TO SET?	SE
12. TASTATI „YES”		
13. TASTATURA VA INDICA:	EXIT NOW!	E
14. SE VA AUZI TONUL PE TIMPUL DE ARMARE		
15. DUPA ARMARE TASTATURA VA INDICA:	SET	≡

DEZARMARE

1. LA INTRAREA IN CLADIRE SE VA AUZI UN TON DE INTRARE		
2. TASTATURA VA ARATA:	SET	≡
3. TASTATI CODUL		
4. TASTATURA VA INDICA:	UNSET	UN

DEZARMAREA SISTEMULUI IN TIMPUL SAU DUPA ALARMA

1. MERGETI LA TASTATURA SI TASTATI CODUL
2. TASTATURA VA INDICA: ALARM IN MEMORY AL
 PRESS NO TO VIEW
3. TASTATI „NO”
4. TASTATURA VA INDICA ZONA CARE A PRODUS ALARMA
 Ex.: HOL PUBLIC 03

TESTAREA SISTEMULUI

1. TASTATURA VA ARATA: UN-SET UN
2. TASTATI CODUL
3. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO SET? SE
4. TASTATI „NO”
5. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO REMOVE ZONES? [E
6. TASTATI „NO”
7. TASTATURA VA INDICA: TEST THE SYSTEM? tE
8. TASTATI „YES”
9. ORICE ZONA VIOLATA VA PRODUCE O ALARMA LOCALA LA TASTATURA SI VA FI INDICATA PE AFISAJ
10. APASATI 9 SI VOR FI ACTIVATE SIRENA SI LAMPA FRESH IMPREUNA CU LUMINA HOL, INTRARE SI APELATORUL TELEFONIC
11. TASTATI 9 SI SE VOR OPRI: SIRENA, LAMPA FRESH, LUMINA HOL
NOTA: PENTRU OPRIREA APELATORULUI TELEFONIC SE VA APLICA PROCEDURA CUNOSCUTA
12. TASTATI O
13. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO SET? SE
14. TASTATI O
15. TASTATURA VA INDICA: UN-SET UN

VIZUALIZAREA JURNALULUI DE EVENIMENTE

1. JURNALUL POATE VIZUALIZA ULTIMELE 322 DE EVENIMENTE
2. TASTATURA VA INDICA: UN-SET UN
3. TASTATI CODUL
4. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO SET? SE
5. TASTATI „NO”
6. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO REMOVE ZONES? [E
7. TASTATI „NO”
8. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO TEST THE SYSTEM? TE
9. TASTATI „NO”
10. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO VIEW LOG? LO
11. TASTATI „YES”
12. PE TASTATURA LCD VA APAREA ULTIMUL EVENIMENT.DIN JURNAL. TASTATI „NO” PENTRU A VEDEA EVENIMENTUL DINAINTE SI „YES” PENTRU A VEDEA URMATORUL EVENIMENT.
13. DACA SE APASA 9 SE VA SARI LA PRIMUL EVENIMENT DE LA ZIUA URMATOARE SI APASAND „7” SE VA SARI LA ULTIMUL EVENIMENT AL ZILEI ANTERIOARE.
14. LA TASTATURA LED SE VA PROCEDA LA FEL

SE VA IESI DIN ACEST MENIU TASTAND „0”.

SETAREA CLOPOTELULUI DE INTRARE IESIRE

1. TASTATURA VA INDICA: UN-SET UN
2. TASTATI CODUL
3. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO SET? SE
4. TASTATI „NO”
5. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO REMOVE ZONES? [E
6. TASTATI „NO”
7. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO TEST THE SYSTEM? TE
8. TASTATI „NO”
9. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO VIEW LOG? LO
10. TASTATI „NO”
11. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO CHANGE CHIME? Ch
12. TASTATI „YES”
13. TASTATURA VA INDICA: CHIME ON SAU CHIME OFF ON SAU OFF
14. TASTATI „NO” PENTRU A SCHIMBA STAREA, TASTATI „YES” PENTRU A CONFIRMA, TASTATI „0” PENTRU A IESI DIN MENIU.

PROGRAMAREA CODURILOR.

NUMAI CODUL MASTER POATE PROGRAMA PANA LA 8 ALTE CODURI FORMATE DIN 4, 5 SAU 6 DIGITI

1. TASTATURA INDICA: UN-SET UN
2. SE TASTEAZA CODUL
3. SE TASTEAZA „NO” DE 5 ORI
4. TASTATURA INDICA: DO YOU WANT TO PROGRAM CODES? Uc
5. SE TASTEAZA „YES”
6. TASTATURA VA INDICA: ENTER CODE NO U_
7. SE VA TASTA NUMARUL CODULUI
8. TASTATURA VA INDICA: CODUL EXISTENT Co
9. SE TASTEAZA CODUL NOU DORIT
10. SE TASTEAZA „YES” SAU „000000 SI YES” PENTRU A STERGE UN COD__
11. TASTATURA INDICA TIPUL CODULUI t
12. SE TASTEAZA TIPUL CODULUI: 1 = ARMARE, 2 = PRINCIPAL, 3 = UTILIZATOR, 4 = MASTER, 5 = CLEANER.
13. TASTATURA VA INDICA: EXEMPLU: MASTER CODE tu
14. SE TASTEAZA „YES”
15. TASTATURA VA INDICA: DO YOU WANT TO CHANGE CODES? Uc
16. SE TASTEAZA „0” PENTRU A IESI DIN MENIU.

DEZARMAREA UNEI ALARME DE INCEDIU

- DEZARMAREA SE FACE IN MODUL OBISNUIT
- DUPA DEZARMARE SE VIZUALIZEAZA ZONA CARE A DECLANSAT ALARMA DE INCEDIU: FOC TEZAU SAU FOC CAR
- DACA ALARMA A FOST DECLANSATA LA „FOC CAR” SE VA VIZUALIZA CARE DIN CEI 5 SENZORI DE FUM DE TIP MERIDIAN A DECLANSAT
- SENZORUL CARE A DECLANSAT ALARMA VA AVEA LEDUL APRINS
- PENTRU STERGerea LEDULUI APRINS SE VA APASA ODATA PE „PUSH BUTONUL” DIN PARTEA LATERALA DREAPTA JOS A CENTRALEI DE ALARMARE
- SSE VA CONTINUA CU STERGerea MEMORIE DE PE TASTATURA PRIN PROCEDEUL CUNOScut

STERGEREA MEMORIEI UNEI ALARME DE PE TASTATURA

- PRIN ACEASTA PROCEDURA SE OPRESTE SI APELATORUL TELEFONIC
- SE VIZUALIZEAZA CU „NO” ZONA CARE A DECLANSAT ALARMA
- SE PROCEDEAZA LA ARMAREA SI APOI IMEDIAT LA DEZARMAREA SISTEMULUI, FARA A SE LASA PANA LA EXPIRAREA TIMPULUI DE ARMARE
- TASTATURA VA TRECE IN „UN-SET”, RESPECTIV „UN”

NOTA! SENZORII DE FUM, BUTOANELE DE PANICA, CASA DE BANI CAR. CASA DE BANI DIRECTOR SUNT ARMATE NON-STOP, 24 ORE, INDIFERENT DE STAREA SISTEMULUI

NOTA2!

- CASA DE BANI CAR SI CASA DE BANI DIRECTOR, POT FI DEZARMATE PE TIMPUL ZILEI PRIN PROCEDEUL „OMITERE ZONE”
- CASELE DE BANI POT FI REARMATE PE TIMPUL ZILEI TOT PRIN PROCEDEUL „OMITERE ZONE”
- CASELE DE BANI SE REARMEAZA AUTOMAT ODATA CU ARMAREA SISTEMULUI SI POT FI DEZARMATE NUMAI ATUNCI CAND SISTEMUL ESTE DEZARMAT SI NUMAI PRIN PROCEDEUL „OMITERE ZONE”

NOTA3! CASA DE BANI CAR VA PRODUCE O ALARMA LOCALA DE TIP TAMPER-CASA-BANI, DACA USA VA FI LASATA DESCHISA MAI MULT DE 2 MINUTE, CONTINUU

PANICA RAPIDA DE LA TASTATURA

- PRIN APASAREA CONCOMITENTA TIMP DE 3 SECUNDE A BUTOANELE 1 SI 3 DE LA TASTATURA SE VA DECLANSA O ALARMA DE TIP PANICA, IAR PRIN APASAREA BUTOANELOR 7 SI 9 SE VA DECLANSA O ALARMA DE TIP INCENDIU

ZONA	DENUMIRE ZONA	PART 1	PART 2	OMITERE POSIBILA	TIPUL DE DETECTOR	TIPUL DE ZONA	OBS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

NR. CRT.	NR. COD	ACCES PART 1	ACCES PART 2	ACCES OMITERE	NUME UTILIZATOR	OBS.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

TIMP DE INTRARE 1	TIMP DE INTRARE 2	TIMP DE IESIRE	DURATA SIRENA	OBSERVATII

INSTALAT DE URSAN FLORIN LA DATA DE
 TERMEN DE GARANTIE : LUNI , DE LA PINA LA
 TEL. / FAX:
 E – MAIL : florinursan@yahoo.com
 TEL : **094780346**