

## **Instructiuni programare apelator telefonic gsm BTEL-GT Bentel:**

Apelatorul te va indruma in programare prin meniul vocal.

Tasta E este tasta OK iar F este tasta iesire din meniul respectiv.

### **Resetarea apelatorului ala valorile din fabrica:**

Cu apelatorul nealimentat apasati si tineti apasate concomitent tastele 159F. Realimentati apelatorul cu tastele apasate. Timp de 3 secunde. Ledul rosul cu cruce ultimul de jos va ramane aprins. Meniul vocal te va ruga sa apesi tasta B pentru limba engleza.

**Intrarea in programare** (intrarea in programare va fi indicata prin aprinderea ledului rosul cu cruce ultimul de jos):

C cod programare 5 cifre E (codul initial este 11111). Pentru iesirea din programare se apasa taste F in mod repetat pana se stinge ledul rosu.

### **Schimbare cod programare (cod de 5 cifre):**

C codul nou apoi repetare codul nou

### **Programarea numerelor de telefon (9 numere de telefon):**

AAA locatia numarului de telefon de la 1 la 9 numarul de telefon E

### **Citirea numerelor de telefon programate:**

AAB locatia numarului de telefon de la 1 la 9

### **Stergerea numerelor de telefon programate:**

AAC locatia numarului de telefon de la 1 la 9

### **Ascultarea mesajelor vocale programate:**

AB locatia mesajului de la 1 la 8 A

### **Inregistrarea mesajelor vocale (8 mesaje a cate o secunde):**

AB locatia mesajului de la 1 la 8 tinem apasata tasta 0 si vorbim mesajul apoi E

### **Asocierea celor 4 inputuri la cele 9 numere de telefon si cele 8 mesaje vocale:**

ACA numar input de la 1 la 4 apoi numar locatie numar de telefon de la 1 la 9 E numar mesaj vocal de la 1 la 8 E

### **Programarea input 4 ca intrare oprire apelator:**

ACA 4 B

### **Numarul de repetare mesaj vocal:**

ACB numarul de repetare mesaj vocal de 1 la 9 ori

### **Numarul de repetare apeluri:**

ACC numarul de repetare apeluri de 1 la 9 ori

### **Activare confirmare si inchidere apel apel cu tasta\*. Cu tasta # se asculta interiorul unde se afla apelatorul:**

ACEA activare si C dezactivare.

### **Programare activare cu minus sau cu plus:**

ADA numar input de la 1 la 4 apoi tasta 0 pentru minus sau tasta 1 pentru plus.

### **Schimbare limba mesaj vocal:**

ADC apoi A italiana, B engleza, C franceza, D spaniola

### **Programare data si ora:**

ADD ora minut zi luna an cate doua cifre.

### **Semnificatie leduri de sus in jos:**

Primele 3 verzi indica tarie semnal gsm

Urmatorul led rosu indica o defectiune

Urmatorul led galben se aprinde atunci cand apelatorul este activat si are loc un apel.

Ultimul led rosu indica ca sunteti in programare