

## **Instructiuni utilizare apelator telefonic gsm BTEL-GT Bentel:**

Apelatorul te va indruma in programare prin meniul vocal.

Tasta E este tasta OK iar F ori 9 este tasta iesire din meniul respectiv.

**Oprire apeluri in caz de alarma de la tastatura** (doar atunci cand ledul galben este stins):

C codul de 5 cifre E 2 (se intra in programare si se apasa tasta 2)

sau

Apasati butonul de block alarm daca exista.

**Oprire apeluri in caz de alarma de la telefonul pe care ati fost sunat:**

Raspundeti la telefon si apasati tasta \*

**Intrarea in programare** (intrarea in programare va fi indicata prin aprinderea ledului rosul cu cruce ultimul de jos):

C cod utilizator 5 cifre E (codul initial este 00000). Pentru iesirea din programare se apasa tasta 9 in mod repetat pana se stinge ledul rosu.

**Schimbare cod utilizator (cod de 5 cifre):**

3 codul nou apoi repetare codul nou

**Programarea numerelor de telefon** (9 numere de telefon):

5A locatia numarului de telefon de la 1 la 9 numarul de telefon E

**Citirea numerelor de telefon programate:**

5B locatia numarului de telefon de la 1 la 9

**Stergerea numerelor de telefon programate:**

5C locatia numarului de telefon de la 1 la 9

**Semnificatie leduri de sus in jos:**

Primele 3 verzi indica tarie semnal gsm

Urmatorul led rosu indica o defectiune

Urmatorul led galben se aprinde atunci cand apelatorul este activat si are loc un apel.

Ultimul led rosu indica ca sunteti in programare