

## Plansa folosire centrala de incendiu conventionala Teletek

In cazul declansarii sirenelor, de pe centrala de incendiu se fac urmatoarele operatiuni:

1. SE INVARTE CHEITA IN POZITIE ORIZONTALA
2. SE APASA TASTA SILENCE BUZZER CA SA OPRIM BUZERUL
3. SE APASA TASTA SILENCE ALARM CA SA OPRIM SIRENELE
4. SE VIZUALIZEAZA NUMARUL ZONEI IN ALARMA UNDE ESTE APRINS LEDUL ROSU CORESPUNZATOR
5. VA DEPLASATI IN SPATIUL CORESPUNZATOR ZONEI SI VERIFICATI CARE DINTRE SENZORII ZONEI ESTE APRINS CU ROSU SI INVESTIGATI PROBLEMA (FUM,FOC,PRAF)
6. APASAM TASTA RESET SI SE VOR STINGE TOATE INDICATOARELE SI LEDURILE ROSII APRINSE
7. DAM CHEITA LA LOC IN POZITIE VERTICALA

### Nota:

1. Daca alarma este declansata pe zona de butoane de incendiu, se verifica care dintre ele este apasat si dupa investigatie se aduce acesta in pozitia neapasat cu ajutorul cheitei acestuia.
2. Daca alarma a apucat sa deschida geamuri/usi de desfumare aceste vor fi inchise cu ajutorul butoanelor de comanda din hale.
3. Daca apare o problema tehnica gen curent lipsa, baterie descarcata, etc., si buzzerul centralei incepe sa avertizeze acest lucru intermitent, putem opri buzzerul apasand tasta corespunzatoare: Silence Buzzer.
4. Daca dorim sa anulam o zona unde se declanseaza des alarma, invartim cheia pe ON, apasam butonul Enable/Disable apoi cu butonul Test Scroll mergem prin apasare pana la zona dorita (ledul galben corespunzator palpaie) dupa care apasam butonul Enable/Disable (ledul galben corespunzator ramane aprins) apoi iesim din acest meniu prin apasare buton Test/Scroll pana nu mai piue buzerul. Pentru reintroducerea zonei se procedeaza la fel. Tot in acelasi fel se pot dezactiva sirenele (Sounder).

Intocmit,  
SC Cambeea SRL,