

Reglaj antena Focussat cu ajutorul televizorului si a receptorului (decodorului):

Daca aveti in loc de receptor, televizor cu card, atunci comutati televizorul pe canalul **TVR 1** si apasati butonul **Info** (sau butonul **DISP** sau **DISPLAY** mai ales la televizoarele de la Denis Network) ca sa apara pe ecran cele doua bare de nivel de semnal si calitate si reglati antena cu ajutorul barei de nivel numita calitate ca sa obtineti maximum posibil.

Suportul antenei trebuie sa fie cat mai drept vertical posibil si sa nu se miste deloc. Se roteste lnb.ul din varf ca sa aiba coada unde coboara cablul tv, la ora 5 daca am privi antena ca pe un ceas din fata, si se strange. Se instaleaza antena din ochi aproape verticala, doar 5 grade pe spate si se traseaza cu markerul pe gradatia antenei ca pozitie verticala intermediara si se strange in aceasta pozitie sa nu se miste. Se orienteaza pe orizontala antena cu varful la 30 grade sud vest pe busola si se traseaza cu markerul pe suportul antenei ca pozitie orizontala intermediara. Antena sa nu aiba obstacole 10 m in fata si sa nu fie acoperita de un acoperis la mai putin de 2 m deasupra ei. Se intra cu telecomanda in meniul receptorului la meniu, instalare, se verifica sa fie selectat satelitul Thor, se apasa tasta verde si apar frecventele, mergem pe frecventa 11996 V 28000 **TVR 1** si urmarim bara de nivel de pe ecran. Daca apare vreun pic de semnal pe afisaj, se regleaza milimetru cu milimetru spre stanga sau dreapta si cu asteptare 2 secunde dupa fiecare modificare pentru afisare, ca sa obtinem maxim de semnal si se strange apoi cu cheia pozitia orizontala definitiva. Se trece apoi la obtinerea maxim de semnal pe verticala la fel milimetru cu milimetru si cu asteptare 2 secunde a indicatiei afisaj si apoi se strange cu cheia definitiv. Se invarte la sfarsit si de lnb intr.o parte sau alta pentru obtinere maxim de semnal mai ales bara de calitate Q. Daca nu apare nici un pic de semnal la prima pozitionare ca mai sus a antenei, se procedeaza la reglajul orizontal de mai sus in stanga si in dreapta fata de pozitia intermediara. Daca nu se obtine rezultat in plaja a cate un cm fata de pozitia orizontala intermediara de pe suportul antenei in stanga sau in dreapta, se aduce antena in pozitia orizontala intermediara, se slabeste cu cheia pozitia verticala si se repeta cautarea pe orizontala pentru diverse pozitii verticale in fata sau pe spate fata de pozitia verticala intermediara cate un milimetru per pozitie, in plaja de un cm in fata si unul pe spate pe gradatia antenei. Dupa fiecare modificare pe verticala se strange cu cheia sa nu se miste inainte de cautarea orizontala.