

**PROGRAMARE APELATORULUI TELEFONIC B-TEL 2****Intrarea in procedura de programare:**

Tasta C, codul de programare (cod initial 0001), tasta E, afiseaza P

**Nota:**

1. Ca sa iesim din programare apasam tasta F o data sau de doua ori
2. Daca nu se tasteaza nimic timp de 5 minute, apelatorul iese automat din modul programare.

TASTELE	DESCRIERE	OBSERVATII	VALORI FABRICA
<b>Programarea numerelor de telefon:</b>			
A 101 B	Telefon 1	Nr. Telefon, tasta E	NU
A 102 B	Telefon 2	Nr. Telefon, tasta E	NU
A 103 B	Telefon 3	Nr. Telefon, tasta E	NU
A 104 B	Telefon 4	Nr. Telefon, tasta E	NU
A 105 B	Telefon 5	Nr. Telefon, tasta E	NU
A 106 B	Telefon 6	Nr. Telefon, tasta E	NU
A 107 B	Telefon 7	Nr. Telefon, tasta E	NU
A 108 B	Telefon 8	Nr. Telefon, tasta E	NU

**Inregistrare mesaj vocal:**Mesaj 1 (mesaj efracție):

Tasta A, 501, tasta B (afiseaza liniuta), tasta E cind incepeti sa vorbiti

Mesaj 2 (mesaj incendiu):

Tasta A, 502, tasta B (afiseaza liniuta), tasta E cind incepeti sa vorbiti

**Nota:**

1. Se pot vizualiza pe afisaj numerele programate exact ca la procedura de programare doar ca dupa ce se tasteaza 101 pina la 108, apasam tasta D.
2. Se poate sterge un numar de telefon fara ca sa programam alt numar in loc exact ca la programare doar ca dupa ace se tasteaza 101 pina la 108, apasam tasta E.
3. Se pot asculta mesajele inregistrate exact ca la procedura de programare doar ca dupa tastam 501 sau 502, apasam tasta D.

**Modificarea codului de programare**

A 250 B		Noul cod de 4,5 sau 6 cifre, tasta E	0001
---------	--	--------------------------------------	------

**Intrarea in procedura de utilizare:**

Tasta C, codul de programare (cod initial 0002), tasta E, afiseaza U

**Nota:**

1. Ca sa iesim din programare apasam tasta F o data sau de doua ori
2. Daca nu se tasteaza nimic timp de 5 minute, apelatorul iese automat din modul programare.

**Modificarea codului de utilizare**

A 251 B		Noul cod de 4,5 sau 6 cifre, tasta E	0002
---------	--	--------------------------------------	------

**Oprire apelator telefonic din tastatura (dupa declansare alarma):**

Dupa intrarea in procedura de utilizare se apasa tasta E

**Utilizarea apelatorului telefonic de la distanta (prin telefon):**

Pt. aceasta se formeaza de pe telefon: **#cod user#** si se va auzi un beep de confirmare

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Oprire apelator (dupa declansare alarmei): | 30 se aude beep de confirmare |
| 2. Ascultare apelator (interiorul casei)      | 40 se aude beep de confirmare |
| 3. Vorbire in difuzor apelator                | 41 se aude beep de confirmare |

**NOTA :**

1. Telefonul de pe care se intra in legatura cu apelatorul trebuie comutat in ton.
2. Pe durata apelarii linia telefonica va fi intrerupta , fiind folosita doar de apelator.

**Semnificatia tastelor:**

**E** – ENTER, confirma un parametru.

**F** - QUIT.renunta la operatiunea in curs, fara sa modifice.

**C**- CANCEL . anuleaza in operatiunea de programare.

**D** – Permite vizualizarea parametrilor programati.

